

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://ferkon.nt-rt.ru/> || fnd@nt-rt.ru

УДЛИНИТЕЛИ

УДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ КОЛОНОК УПРАВЛЕНИЯ



Удлинитель колонки управления используется, когда возникает необходимость приподнять колонку управления над плитой перекрытия или по каким-либо другим причинам организовать над плитой перекрытия насыпь.

В этом случае удлинитель колонки управления устанавливается на плиту перекрытия, а колонка управления крепится сверху. Сам удлинитель колонки управления засыпается грунтом. Удлинитель используется в системах водоснабжения и канализации вкупе с вентилями типа:

- УШЗ
- УШЗС
- УШВ
- УШВС
- УЗ по Т-ММ-01-00

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УДЛИНИТЕЛЕЙ ДЛЯ КОЛОНКИ УПРАВЛЕНИЯ

Удлинитель для колонок управления задвижками изготавливаются под все типы ручных и электроприводных колонок. Последний вид наиболее популярен. Длина удлинителя может варьироваться от 200 до 2000мм. Чаще всего применяются стандартные длины – 500, 1000 и 1500 мм.

КОНСТРУКЦИЯ УДЛИНИТЕЛЕЙ ДЛЯ КОЛОНКИ УПРАВЛЕНИЯ

Конструкция удлинителя представляет собой зафиксированные между собой штангу, штурвал и переходник. Крутящий момент со штурвала передается через штангу непосредственно на переходник, а далее на механизм управления задвижки.

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ЗАДВИЖКИ

Удлинители для задвижек, как и колонки управления, предназначены для дистанционного управления трубопроводной арматурой (задвижками), находящимися на некоторой глубине заложения относительно поверхности. Следует обратить внимание, что удлинители для задвижек и удлинители колонок управления задвижками – совершенно разные изделия, предназначенные для разных задач.

Удлинители для задвижек бывают двух типов:

- с опорной стойкой;
- без опорной стойки.

Так же, как и колонки управления, удлинители изготавливаются для арматуры с ручным управлением и под электропривод.

УДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ ЗАДВИЖЕК С ОПОРНОЙ СТОЙКОЙ

Удлинители с опорной стойкой внешне напоминают колонку управления задвижкой. Они также имеют корпус, который крепится к плите перекрытия (чаще всего при помощи фланцев с обеих сторон перекрытия, стянутых болтами или шпильками). Внутри этого корпуса проходит штанга, которая с одной стороны крепится к регулируемой арматуре, а с другой стороны имеет штурвал или посадочное место под электропривод для управления. Крутящий момент передается непосредственно от штурвала к маховику задвижки через штангу (или от электропривода через штангу и переходник к задвижке). Технически изготовление удлинителя проще, чем колонки управления задвижкой, поэтому удлинители стоят дешевле. В отличие от колонки управления задвижкой с ручным приводом, которая имеет указатель уровня открытия-закрытия арматуры, **удлинитель для задвижки** не позволяет определить положение арматуры (открыто/закрыто).

УДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ ЗАДВИЖЕК БЕЗ ОПОРНОЙ СТОЙКИ

Удлинитель без опорной стойки представляет собой штангу со штурвалом (или посадочным местом под электропривод), которая жестко крепится непосредственно к регулируемой арматуре, без использования дополнительных стоек и других креплений. В случае с электроприводом удлинитель крепится на специальный переходник, который также жестко крепится к задвижке. Такой способ крепления позволяет «приподнимать» орган управления задвижки на некоторую высоту, без дополнительной фиксации. Это дает возможность, например, осуществлять управление задвижкой, находящейся на некоторой глубине в колодце, непосредственно с поверхности, когда сам штурвал (привод) находится чуть ниже уровня крышки колодца. Таким образом, отпадает необходимость организовывать какое-либо перекрытие над арматурой для установки колонки управления. Несмотря на то, что удлинители бывают ручные и под электропривод, чаще всего применяются удлинители с ручным управлением.

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

<https://ferkon.nt-rt.ru/> || fnd@nt-rt.ru