

<https://ferkon.nt-rt.ru/> || fnd@nt-rt.ru

ВЫНОСНАЯ КАМЕРА УРОВНЕМЕРА, КУВ (Т-ММ-04-06)



Камера уровнемера выносная (КУВ) - это оборудование, предназначенное для установки приборов измерения уровня (буйковых и волноводных радарных уровнемеров) с внешней стороны аппаратов. В основе работы камеры уровнемера лежит принцип сообщающихся сосудов.

Основная информация.	
Наименование	Камера уровнемера выносная (КУВ)
Нормативная документация	Т-ММ-04-06 "Выносные камеры буйковых уровнемеров"
Варианты исполнений	*по Т-ММ-04-06 - тип I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX
Область применения	Промышленное оборудование и сосуды и емкости, в которых необходимо контролировать уровень рабочей среды.
Описание	Камера уровнемера (КУВ) представляет собой емкость (обычно в виде трубы), с двумя патрубками для присоединения к сосуду с рабочей средой, штуцером для дренажа в нижней части и, в некоторых случаях, вспомогательного штуцера. Камера уровнемера монтируется вертикально и соединяется с емкостью, в которой находится рабочая среда посредством двух шуцеров. Таким образом по принципу сообщающихся сосудов, уровень жидкости в камере и в измеряемой емкости будет одинаковый. При этом в КУВе размещается буйковый уровнемер, который и определяет текущий уровень среды.
Дополнительная информация	Дополнительно выносные камеры КУВ могут комплектоваться обогревающими устройствами, теплоотводящими патрубками, опорами и крепежными изделиями. Данная комплектация осуществляется по дополнительному желанию заказчика. Возможно изготовление уровнемерных камер не стандартных размеров.

Основные параметры и характеристики КУВ по Т-ММ-04-06		
Тип	Параметр	Значение
I	Ду камеры, мм	100
	Ду фланца, мм	-
	Рy, МПа	4,0; 6,3; 10,0; 16,0
	Длина, L, мм	200-6000
	Дополнительная информация	-
II	Ду камеры, мм	100
	Ду фланца, мм	65
	Рy, МПа	4,0; 6,3
	Длина, L, мм	200-6000
	Дополнительная информация	-
III	Ду камеры, мм	100
	Ду фланца, мм	65
	Рy, МПа	4,0; 6,3; 10,0
	Длина, L, мм	200-6000
	Дополнительная информация	Для буйковых уровнемеров "Сапфир", моделей 2620, 2630, 2640
IV	Ду камеры, мм	80
	Ду фланца, мм	80
	Рy, МПа	4,0;
	Длина, L, мм	200-6000
	Дополнительная информация	Для буйковых уровнемеров "Сапфир", модели 2622
V	Ду камеры, мм	80
	Ду фланца, мм	-

	Рy, МПа	4,0; 6,3; 10,0; 16,0
	Длина, L, мм	200-6000
	Дополнительная информация	-
VI	Ду камеры, мм	150
	Ду фланца, мм	150
	Рy, МПа	2,5
	Длина, L, мм	200-6000
	Дополнительная информация	Для буйковых уровнемеров "Сапфир", модели 2615
VII	Ду камеры, мм	100
	Ду фланца, мм	65
	Рy, МПа	4,0; 6,3
	Длина, L, мм	200-6000
	Дополнительная информация	Для буйковых уровнемеров "Сапфир", модели 2622
VIII	Ду камеры, мм	100
	Ду фланца, мм	-
	Рy, МПа	4,0; 6,3
	Длина, L, мм	200-6000
	Дополнительная информация	-
IX	Ду камеры, мм	100
	Ду фланца, мм	80
	Рy, МПа	4,0; 6,3; 10,0
	Длина, L, мм	350-3000
	Дополнительная информация	Для буйкового уровнемера Masoneilan

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://ferkon.nt-rt.ru/> || fnd@nt-rt.ru